

TEC **7**



UTSKIFTING AV SANITÆRFUGER

BYTE AV SANITETSFOGAR

7

PROFESSIONAL



NO:

Skjær ut fugen fra begge sider med f.eks. 101 FUGEFJERNER og trekk den ut. Pass på at kniven ikke går så dypt at den skader membranen under fugen. Påfør REMOVE ALL og la virke for å løsne eventuelle fugerester på overflatene. Skrap overflatene rene for rester av fugemasse med f.eks. 101 FUGEFJERNER og støvsug samtidig nøye. Når alle rester av gammel fugemasse er fjernet, rengjøres overflaten med TEC7 CLEANER eller MULTICLEAN før man fuger på nytt. Andre typer kjemiske silikonfjernere anbefales ikke brukt, da gjenværende rester av denne kan løse opp den nye fugen.



SE:

Skär ut fogen från båda håll med t.ex. 101 FOGBORTTAGARE och dra ut den. Se till att kniven inte går så djupt att den skadar membranerna under fogen. Applicera REMOVE ALL och låt verka för att lossna eventuella fogrester på ytorna. Skrapa ytorna rena från rester av fogmassa med t.ex. 101 FOGBORTTAGARE och dammsug samtidigt noga. När alla rester av gammal fogmassa är borta, rengör ytorna med TEC7 CLEANER eller MULTICLEAN innan det fogas om. Annan typ av kemisk silikonborttagare rekommenderas inte att använda, då kvarvarande rester av denna kan lösa upp den nya fogen.



Produktene i Tec7-serien gjør bygging, reparasjon og vedlikehold enklere, mer miljøvennlig og mer økonomisk. Produktene er universelle og har så høy kvalitet at de leveres med 5 forskjellige garantier og forsikringer.

Tec7-produktene brukes av både private og profesjonelle håndverkere og selges gjennom byggevare-, jernvare-, farge-, VVS- og EL-forhandlere over hele landet.

Produkterna i Tec7-serien gör underhåll, konstruktion och reparation enklare, mer miljövänlig och mer lönsamt. Produkterna är universella och har så hög kvalitet att de levereras med 5 olika garantier och försäkringar.

Tec7-produkterna säljs till både proffs och konsument via väl sorterade butiker inom färg-/järn-/byggfackhandeln i hela Sverige.

Relekta AS

PB 6169, Etterstad 0602 Oslo

Tlf: +47 22 66 04 00

post@relekta.no

TEC7.NO / TEC7.SE